

# 堆高機防撞輔助設備安裝說明 (UTAG-SL90F)

## 一、安裝說明:

叉車聲光警報器 (UTAG-SL90F) 輸入電壓: DC8V~55V。  
(△ 請注意, 若超過電壓範圍, 會將設備損毀)

## 二、硬體說明:

- A、產品內含有聲光警報器本體及其防水電源延長線與固定支架配件。
- B、先將固定支架安裝固定於堆高機上適當位置後, 再將聲光警報器安裝於固定支架上。
- C、電源來源請經由堆高機鑰匙孔電源, 啟動後供電。
- D、若堆高機上已有安裝警示燈裝置, 可直接牽引警示燈裝置電源來共用。
- E、堆高機聲光警報器已有正負極反接保護, 電源反接也可以正常工作。



# 堆高機防撞輔助設備安裝說明 (UTAG-SL90F)

## 一、安裝說明:

叉車聲光警報器 (UTAG-SL90F) 輸入電壓: DC8V~55V。  
(△ 請注意, 若超過電壓範圍, 會將設備損毀)

## 二、硬體說明:

- A、產品內含有聲光警報器本體及其防水電源延長線與固定支架配件。
- B、先將固定支架安裝固定於堆高機上適當位置後, 再將聲光警報器安裝於固定支架上。
- C、電源來源請經由堆高機鑰匙孔電源, 啟動後供電。
- D、若堆高機上已有安裝警示燈裝置, 可直接牽引警示燈裝置電源來共用。
- E、堆高機聲光警報器已有正負極反接保護, 電源反接也可以正常工作。



# 堆高機防撞輔助設備安裝說明 (UTAG-SL90)

## 一、安裝說明:

固定聲光警報器 (UTAG-SL90) 輸入電壓: DC 12V。  
(△ 請注意, 若超過電壓範圍, 會將設備損毀)

## 二、硬體說明:

- A、產品內含有固定聲光警報器本體、12V/2A電源變壓器與固定支架配件。
- B、先將固定支架安裝固定於適當位置後, 再將固定聲光警報器安裝固定於固定支架上。
- C、電源使用110~120V插座電源供電, 需拉一組110~120V插座電源供固定聲光警報器使用。

安裝範例:



# 堆高機防撞輔助設備安裝說明 (UTAG-SL90)

## 一、安裝說明:

固定聲光警報器 (UTAG-SL90) 輸入電壓: DC 12V。  
(△ 請注意, 若超過電壓範圍, 會將設備損毀)

## 二、硬體說明:

- A、產品內含有固定聲光警報器本體、12V/2A電源變壓器與固定支架配件。
- B、先將固定支架安裝固定於適當位置後, 再將固定聲光警報器安裝固定於固定支架上。
- C、電源使用110~120V插座電源供電, 需拉一組110~120V插座電源供固定聲光警報器使用。

安裝範例:

